Panasonic

かんたんガイド 食器洗い乾燥機(家庭用)

このガイドでは操作の基本を簡単にご案内


「安全上のご注意」を必ず お読みのうえ、正しく安全 にお使いください。

食べ残しなどを取り除き 食器を入れる



あらかじめつけ置き・水洗いして 取り除くもの

- ●固いもの(故障の原因) つまようじ・魚の骨・輪ゴムなど
- ●細かい残さい(再付着の原因) 七味・ゴマ・ふりかけなど
- ●魚の皮など(異臭の原因)
- ●油の固まりなどのひどい汚れ (再付着と異臭の原因)





必ず「専用洗剤入れ」に入れる

標進量日安

約5g

●油汚れの多い場合(サラダオイル含む) →標準量の約2倍

コースを選び、 スタートする スタートー時停止



(ブザーが鳴ったら終了)

- ■標準(食後すぐに)
- ■強力 (食後数時間後や油汚れに)
- ■乾燥のみ (手洗い後や食器のあたために)

その他のコース (取扱説明書P.15)

庫内が冷えてから 残さいフィルターを そうじする



残さいフィルターの下に水が残りますが、

排水ポンプの構造上、 残るものなので、 異常ではありません。

(取扱説明書P.16)

洗えません。



⚠ 注意



飛ばされやすい軽いものを 入れない

(ヒーターカバーに落ちると、発煙・

●プラスチックの ●ふきん・●ほ乳瓶の ●発泡ス スプーン・ふた スポンジ 乳首 チロー











→汚れ部分をスポンジ等でこすり

落とすと他の食器と一緒に入れ

落ちない汚れ

●手洗いでも落としにくい汚れは、





グラタンの 焦げ付き

なべの焦げ付き 茶わん蒸しの

残さいフィルター

専用洗剤入れ

●写真は説明イメージのため、実際とは異なります。

焦げ・変形・においの原因)









※この他にも洗えないものがあります。 (取扱説明書P.13)

深い鉢(ラーメン鉢など)

(重なる場合は間隔を開ける)

18.5cm

小皿

汚れた面を→ 方向に向けて!

コップ類

(向きが違うと、洗い上がりが悪くなります)

角皿(横幅が広いもの)

奥の列


高さ11cm以下

手前の列 高さ12cm以下 噴射水がよく当たるように 汚れた面を内側に向ける



調理器具





18.5cm

以下

12cm以下

汁わん

皿と鉢を一緒に

片手なべ おたま・さいばし さいばしは左側に寄せる。

(右側に寄せると落下する原因)



●詳しくは取扱説明書をご覧ください。